



Beispiel:  
Nennmass / Bestätigungsmass  
Breite 985 mm

Schiebetürset vor der Wand  
Montage ohne Durchgangszarge

Schiebetürkasten ohne Aufdoppelung

Pfostenbefestigung  
bauseitig planen

Beispielberechnung: (Zugabemaß als Beispiel)		
	Höhe	Breite
Öffnungsmaß	2100	935
Zugabemaß	+ 10	+ 50
Nennmaß für Tür + Set	2110	985

<div>LEBOdoors</div>	Typ/Kd.: Set vdW	
	Bez.: vor der Wand laufend für Holztür ohne DUFU -horizontal-	
	Datum	Name
Bearb.:	23.04.2012	G.FA
geneh.:	05.04.2017	N.Sch
Änderungsindex: ____		Info: ohne Anschlagpfosten