



DE

Anleitung für Montage

Unterkantenversiegelung von Türen und Zargen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus
unserem Haus entschieden haben.

1 Anleitung

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig. Die
Anleitung enthält wichtige Informationen zum Produkt und
zur Montage. Beachten und befolgen Sie die
Sicherheitshinweise und Warnhinweise.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf. Sorgen Sie
dafür, dass die Anleitung jederzeit verfügbar und für den
Benutzer des Produkts einsehbar ist. Diese Anleitung ist
ein wichtiges Dokument für die Bauakte.

Die sachkundige Montage und sorgfältige Wartung
erhöhen Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit.

1.1 Symbole



wichtiger Hinweis zum Vermeiden von
Personenschäden und Sachschäden

2 Grundlagen

Die Unterkantenversiegelung verhindert bzw. verzögert den
Feuchteintritt in das Produkt. Durch die
Unterkantenversiegelung allein eignet sich das Produkt
jedoch **nicht** für Feuchträume oder Nassräume. Hierzu
sind werkseitig besondere Komponenten zu
berücksichtigen.

Wenn die Türblattoberfläche kurze Zeit einer
Feuchteinwirkung durch überhöhte Luftfeuchte
(kondensierter Wasserdampf) oder direktes Spritzwasser
ausgesetzt ist, liegt eine Feuchtraumbeanspruchung vor.
Wählen Sie bei wiederholter Belastung durch Spritzwasser
und Nässeinwirkung eine Nassraumtür. Trotz
Feuchtraumeignung kann sich das Türblatt durch
klimatische Belastungen verziehen. Die notwendige
Klimaklasse der Tür muss daher für den vorgesehenen
Anwendungszweck berücksichtigt und geeignet sein.

3 Montagevorgaben

3.1 Vollständigkeit, Fehlerfreiheit und Maße der Einzelteile prüfen

3.2 Einbausituation prüfen

- korrekter Einbau der Zarge
- DIN-Richtung der Tür
- korrekte Abmessungen
- Eignung des Produkts für den vorgesehenen
Anwendungszweck

Bauvorschriften beachten.

4 Montage

Hängen Sie die Tür ein. Richten Sie die Tür aus. Um die
Unterkantenversiegelung nicht zu beschädigen, muss die
Tür im gesamten Schwenkbereich unten ausreichend Luft
(≥ 5 mm) besitzen. Vermeiden Sie Schäden an der
Unterkantenversiegelung durch Druckstellen oder das
Schleifen der Tür über den Fußboden. Versiegeln Sie
beschädigte Stellen der Unterkantenversiegelung ggf. neu.

5



Sicherheitshinweise

**Beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Verwendungshinweise für die Verarbeitung der
Unterkantenversiegelung.**

Versiegeln Sie die Unterkante der Tür mit der
Unterkantenversiegelung aus dem Zusatzkit. Benutzen Sie
eine feine Schaumrolle oder einen Pinsel. Benetzen Sie
auch die Fase bis zur Kante der Decklage vollständig mit
dem Material. Arbeiten Sie nur mit leichtem Druck und
wenig Beschichtungsmaterial von innen nach außen.
Wiederholen Sie den Vorgang 2-mal. Der
Trocknungsprozess ist abhängig von der Feuchtigkeit und
Temperatur. Das Trocknen dauert 30-60 min.

ACHTUNG	
	Vermeiden Sie Verschmut- zungen der Türfläche durch die Unterkantenversiegelung.

6

Einbau und Gewährleistung

Ausschließlich Fachpersonal darf die Produkte einbauen
und in Betrieb nehmen. Auf den Einbau gibt der Hersteller
keine Gewährleistung. Da verschiedene Möglichkeiten des
korrekten und fachgerechten Einbaus bestehen, ist diese
Montageanleitung nur eine Empfehlung. Auf Empfehlungen
bestehen keine Rechtsansprüche.

Die Inbetriebnahme der Tür ist erst erlaubt nach Prüfen der
ordnungsgemäßen Montage und Funktion entsprechend
den Herstellervorgaben. Die Leistungserklärung erlischt
durch Veränderungen des Produkts ohne Zustimmung des
Herstellers.